


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ



Блок предназначен для питания бытовых магнитофонов, радиоприемников и диктофонов, работающих от автономных источников постоянного тока, и выпускатся в двух модификациях:

1) ВП 12/5 — с выходным напряжением 12 В и мощностью 180ло 5 Вх:

2) БП 9/2 — с выходным иапряжением 9 В и мощностью около 2 Вт.

около 2 Бт.
В приводимых инже технических данных цифры в скобках указаны для блока типа БП 9/2, вне скобок — для БП 12/5.

1 KOMBREKTHOCTI BOCTARKU

	I, KOMINIEKTHOCIB HOCIABKN:	
1.	Блок питания БП 12/5 (БП 9/2).	— 1 шт.
2.	Запасные предохранители: ПМ -0,15	— 1 шт.
	Запасные предохранители: ПМ — 0,25	— 1шт.
	Запасные предохранители: ПМ — 1 (0,5)	— 1 шт.
3.	Техинческое описание	— 1шт.
4.	Упаковочиая коробка	— 1 шт.

П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания представляет собой стабилизированиый источник постоянного напряжения, выполненный на 3-х траизисторах, и обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения

ейия. Напряжение питающей сети, В:127/220±10%.

Номинальное выходное напряжение, В: 12 (9). Номинальный ток нагрузки: А:0,30 (0,15).

Максимальный ток нагрузки, A:0,48 (0,22). Допускаемое отклонение выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, %: ±2. Допускаемое отклонение выходного напряжения при максимальном токе нагрузки, %: — 22.

Напряжение пульсаций при номинальном токе нагрузки че более, %:0,5.

Потребляемая мощность от сети, Вт (не более):10 (8). Габаритыме размеры блока, мм:142×58,5×74. Масса: 780 г (660 г).

П. РАБОТА С БЛОКОМ

Установите переключатель инпражения сети в соответствуюшее положение проверия при этом соответствие предохранителя папряжению сети. Для сети 200 В — 0,16 А., для сети — 200 В — 2020. В сети сети сети сети сети сети сети в роскеу сети. При этом должна загоренся индиваторная лять.

Вставьте разъем для подключения к нагрузке в соответствующее гиездо магнитофона, гадиоприеминка или диктофона.

Убедитесь в наличин номиналного напряжения на выходе божа питания пробимы включением магнитофона, а также при помощи нидикаторов, установленных на питаемой радноаппаратуре (при наличин посл'динх). По окончании работы выньте выяку сетевого шигод из розстки сети.

Будьте осторожны — в блоке питания имеется опасное для жизни перемение напряжение 220 В.

Во избежание несчастных случаев нельзя включать блок в сеть при снятой крышке корпуса.

Перед заменой предохранителей в блоке питания не забудь. те вынуть вилку из розеткя электросети. Не применяйте самфд-льиме предохранители, это можез вывести блок питания из строя.
Не оставляйте неработающий блок питания включениым

в сеть.

Эксплуатация блоков питания при максимальном токе нагрузки допускается только кратковременная, а именио — для

магнитофонов в режиме ускоренной перемотки ленты, При длительной эксплуатации ток нагрузки не должен превышать номинального значения.

IV ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При отсутствии отметки магазина о дате продажи, срок га-

рантии исчисляется со дня выпуска блока заводом. Претензии к качеству блоков, реализуемых в комплекте с магиитофонами, радиоприемникамя и другими радиоаппарата-

	зготовителям этих аппаратов.
Цена 12 руб. Дата выпуска	JUIK 2
-	121/1
Представитель ОТК	(штамп)
Дата продажи	Штамп магазина
Продавец	**
01734 9/VI-1976 r.	подпись Заказ 770